EVO3 PRO per Formula Renault 2000 2007 Manuale di installazione





INDICE

1 – EVO3 Pro	2
2 – Composizione del kit	2
3 – Installazione	3
3.1 – Installazione di EVO3 Pro	3
3.2 – Installazione del Modulo GPS	4
3.3 – Installazione delle ruote foniche, del sensore velocità anteriore e delle relative staffe	5
3.4 – Installazione delle ruote foniche, del sensore velocità posteriore e delle relative staffe	5
3.5 – Installazione del ricevitore di tempo sul giro (Beacon)	6
3.6 – Installazione del cavo USB	7
4 – Connessioni al veicolo	8
5 - Configurazione del sistema	10
5.1 – Configurazione del segnale di lap in uscita	12
Appendice "A" – Sensoristica accessoria	13
Appendice "B" – Modulo GPS	14
B.1 – Analisi dei dati	14
Appendice "C" – Risoluzione dei problemi	18
C.1 – Velocità	18
C.2 – Dati	19
C.3 – Tempi sul giro	19
C.4 – Comunicazione Logger – PC	20





1 – EVO3 Pro

Il logger EVO3 Pro ha le seguenti caratteristiche:

- 4 ingressi digitali velocità
- 1 ingresso digitale RPM
- 12 canali analogici liberamente configurabili
- Accelerometro longitudinale integrato
- Accelerometro laterale integrato
- 2 linee CAN (Max 1Mb/sec)
- 16 Mb di memoria interna non volatile
- 5Khz di frequenza di campionamento totale
- Ingresso lap digitale

2 – Composizione del kit

Il kit di acquisizione dati Formula Renault 2000 (2007) è così composto:

- EVO3 Pro
- Cablaggio segnali analogici
- Cablaggio segnali digitali
- Modulo GPS 03
- Antenna GPS
- 2 sensori velocità ruote anteriori
- 2 staffe sensori velocità ruote anteriori
- 2 ruote foniche per sensori velocità ruote anteriori
- 1 cavo "T" per sensori velocità ruote anteriori
- 1 ricevitore ottico (lap)
- 1 trasmettitore ottico + cavo alimentazione 12V
- 1 cavo USB
- CD software Race Studio 2
- Il presente manuale



3 – Installazione

Il kit prevede un'installazione dei singoli componenti come suggerito dalla figura sotto. I cablaggi hanno lunghezze definite in modo da non rendere possibile un diverso posizionamento a bordo del veicolo.



Si faccia riferimento ai paragrafi successivi per l'installazione dei singoli componenti.

3.1 - Installazione di EVO3 Pro



EVO3 Pro deve essere posizionato sotto il cofanetto anteriore a sinistra del monoammortizzatore come illustrato nella figura sopra.

Si consiglia di fissare la centralina con due strisce di Velcro® industriale. I connettori della centralina dovranno essere rivolti verso il retro-treno della vettura.



Gli accelerometri integrati nel logger dovranno essere installati come mostrato nella figura sotto.



3.2 – Installazione del Modulo GPS



Il Modulo GPS 03 comunica con EVO3 Pro tramite il bus CAN 0.

Il modulo GPS dovrà essere posizionato sotto il cofanetto anteriore a destra del monoammortizzatore come illustrato nella figura sopra.

Si consiglia di fissare il modulo GPS con due strisce di Velcro® industriale.



Verificare che il connettore di terminazione linea sia correttamente inserito. A questo punto, collegare il connettore DTM al cablaggio digitale (22 pin) di **EVO3 Pro** come mostrato sopra.

Attenzione: collegare il Modulo GPS ad EVO3 SPENTO.



3.3 – Installazione delle ruote foniche, del sensore velocità anteriore e delle relative staffe



Per installare le ruote foniche, il sensore velocità anteriore e le relative staffe seguire queste istruzioni:

- Installare le due ruote "foniche" magnetiche coassiali alle ruote anteriori.
- Installare i supporti sul mozzo ed applicarvi i sensori velocità forniti col kit.
- Utilizzando il sistema dado-controdado, regolare la distanza tra la testa dei sensori ed i riferimenti magnetici. La distanza ottimale è tra gli 8 ed i 15 mm (massimo).
- Una volta installati i sensori stendere i cavi sui montanti. Si consiglia di proteggere i cablaggi con una guaina spiralata (non fornita nel kit).
- Inserire i connettori dei sensori velocità nella scocca utilizzando il passaggio vicino alle pompe dell'impianto frenante.

3.4 – Installazione delle ruote foniche, del sensore velocità posteriore e delle relative staffe

Nel kit è prevista la possibilità di aggiungere due sensori di velocità (non forniti) sulle ruote traenti. Nel cablaggio digitale (22 pin) vi è un connettore dedicato (rear speed), da posizionarsi nella pancia sinistra.

I due canali digitali preposti a questa misura sono identificati come Speed_3 e Speed_4.



3.5 – Installazione del ricevitore di tempo sul giro (Beacon)



Il ricevitore di tempo sul giro (beacon) deve essere installato come mostrato nella figura sopra. Si consiglia di prestare particolare attenzione ai seguenti punti:

- Posizionare "l'occhio" del ricevitore in modo che veda il trasmettitore posizionato a bordo pista.
- Fissare il ricevitore con del Velcro®.
- Forare il cofanetto anteriore in corrispondenza "dell'occhio" del ricevitore; il diametro minimo del foro dovrà essere di 8 mm (suggeriti 20 mm).
- Collegare il ricevitore al connettore lap del cablaggio digitale (22 pin).

Nota: a seconda del senso di percorrenza del tracciato, il ricevitore potrebbe dover essere installato sull'altro lato della vettura.



3.6 – Installazione del cavo USB



Si suggerisce di installare il connettore femmina USB (per la configurazione del sistema e lo scarico dati) all'interno della cellula, sotto il display, come mostrato nella figura sopra.



4 – Connessioni al veicolo



Il collegamento con il CAN bus CAN 1, che permette la comunicazione con la centralina controllo motore Magneti Marelli MF4-L, avviene tramite il connettore J59 del cablaggio digitale di **EVO3 Pro**, posizionato nella pancia sinistra. Il connettore J60, invece, invia il segnale di fine giro al cruscotto della vettura.

Per accedere alla cellula dalla pancia sinistra, si consiglia di utilizzare il passaggio posizionato sotto il radiatore sinistro. Per liberare il passaggio rimuovere il radiatore.





Una volta in scocca, si consiglia di utilizzare il passaggio cavi cellula in corrispondenza della batteria di bordo sul lato sinistro della vettura come mostrato nella figura sotto.





EVO 3 PRO – Formula Renault 2000 Manuale di installazione Versione 1.02

Uscire dalla cellula dal foro di ispezione sotto il monoammortizzatore anteriore come mostrato nella figura sotto.









5 - Configurazione del sistema

Una volta installato il software Race Studio 2, avviarlo e seguire le istruzioni che seguono.

- Premere il tasto "Gestione Sistema AIM" sulla pulsantiera verticale di sinistra.
- Selezionare "EVO 3 Pro/Pista" come da figura.



- Premere il tasto "✓ Avvia"
- Apparirà il foglio mostrato sotto
- Premere il pulsante "Nuova" sulla pulsantiera centrale del software.

Race Studio 2 - version: 2.22.10								
File Gestione sistema Scanco dati Analisi	Identificazione sistema	Unline Calibrazione Sensori pe	ersonalizzati Scelta Lingua	7				
Racing Data Power	Trasmissi	ione	ettura 😵	Informazioni rete-		mposta l'orologio istema d'acquisizi	del one	
The World Leader in Data Acquisition	Configurazione seleziona Nome installazione T	ata ipo centralina di cu	Nome veicolo	Tempo disponibile	Tempo con GPS	Frequenza totale	Frequenza master	Frequen
Avvia Analisi	Scegli configurazione	Canali Sonfigurazione sistema	Visore					
Scarica dati	🗘 Nuova	Cancella	Clona Clona		nporta	Esporta	Tote Vel	Temp
Gestione sistema AIM	NUMBER SCARES		Fridaktine 200	THOUSE CCO	None	000	1100	Temp
Identificazione sistema AIM								
Online								
Calibrazione sistema AIM								
Gestione sensori personalizzati								
Scegli lingua								



Apparirà la finestra mostrata sotto:

Nuova configurazione						
Tipo centralina	EV03 PR0					
Produttore ECU	MARELLI					
Modello ECU	FR2000					
Nome della nuova configurazione	DEFAULT					
Nome Veicolo	DEFAULT					
Unità di misura delle velocità	km/h					
Unità di misura delle temperature	• D*					
Unità di misura delle pressioni	bar 💌					

- Selezionare "Produttore ECU": Marelli.
- Verificare che nel campo "ECU Model" appaia: FR2000; in caso contrario selezionarla manualmente.
- Premere "OK" per creare la configurazione.

Essa apparirà nel foglio "Scegli configurazione" evidenziata in giallo.

Race Studio 2 - version: 2.22.10								
File Gestione sistema Scarico dati Analisi	Identificazione sistema Online	Calorazione Sensori perso	nalizzati Scelta Lingua	?				
(ALT)	📓 System manager							
		Lettu	a 🔗	Informazioni rete-		mposta l'orologio d	jel	
AIM Sportline						istema d'acquisizio	ne	
The World Leader in Data Acquisition	Configurazione selectonata	otralina Ecu	None veicolo	Temno disnonihile	Termo con GPS	Frequenze totale	Fraguanza mastar	Frequenza
	DEFAULT EV03 P	RO MARELLI - FR20	0 DEFAULT	10.29.50 (h.m.s)	6.05.20 (h.m.s)	221 (Hz)	221 (Hz)	0 (Hz)
Avvia Analisi								
	Scegli configurazione ana	ali Configurazione sistema V	isore Configuratore esp	iansioni via CAN				
7	🗘 Nuova	Cancella	🔶 Clona	In In	nporta 😽	Esporta		
Scarica dati	N. Nemo installations	Controlina	Draduttore ECU	Madelle ECU	Nome	unicolo Puio	Toto Vol	Tomp
	1 DEFAULT	EVO3 PRO -	MARELLI	■ FR2000	DEFAL	ILT 8	1 km/h ▼	remp G
sistema AIM Gestione sistema AIM					_			
🥥 Identificazione sistema								
MIM SIM								
E Online								
Calibrazione sistema AIM								
Cortiana concori								
personalizzati								
Scegli lingua								

Premere il tasto "Trasmissione" sulla pulsantiera superiore del software per trasmettere la configurazione ad **EVO3 Pro**.

Nota: l'assenza di vincoli legati alla sensoristica supportata sui 12 canali analogici, permette ad ognuno di configurare i canali a seconda dell'installazione. Per la procedura di calibrazione dei sensori che lo richiedano si faccia riferimento al manuale utente di **Race Studio 2 configurazione**.



5.1 – Configurazione del segnale di lap in uscita

Per configurare il segnale in uscita:

- Attivare il foglio "Configurazione Sistema"
- Entrare nel menu a tendina mostrato nell'immagine sotto e selezionare l'opzione "Traguardo (+) (a riposo = tensione di massa)";

Scegli configurazione	Canali Configurazione	sistema Visore Configuratore	espansioni via CAN	
Giri motore		Sensore marce		
Sensore AIM	Segnale ECU	Nessuno	Calcolate	Calculated gears are
Costante moltiplica	tiva / 1 💌	Potenziometro Canale 12	Calcolate + segnale NEUTRAL: Canale 12	available only when a showing gear display is selected.
Valore massimo	16000 👤	ECU	Max marcia utilizzata 6	
Giro		Velocità di riferimento Canale Spe	ed 1	
Tempo di buio	(sec.) 8			
Num, segmenti pista	1			
-Segnale in uscita sul	piedino 14 del connettore	e a 22 piedini.		
Segnale	Traguardo (+) (a ripo	oso = tensione di massa)	•	
	Nessuno Traguardo (-) (a ripos	so = tensione di pull up)		
	Traquardo (+) (a ripo Sbift light	oso = tensione di massa)		
	27 m c ngre			
	Seepele in useite sult	niadina 14 dal connettoro a 21	Priodini	
	Segnale Segnale	$\frac{1}{1} \frac{1}{1} \frac{1}$	tensione di massa)	Π
	209.100	Tragadido (1) (a hposo =		1



Appendice "A" – Sensoristica accessoria

Il sensore o potenziometro di rollio dovrà essere installato come in figura.







Il potenziometro di sterzo dovrà essere installato come in figura.

Si raccomanda di utilizzare potenziometri lineari da 100 mm, sia per le sospensioni posteriori che per l'anteriore. Una volta installati, come mostrato nelle foto sotto, collegare i potenziometri agli input analogici desiderati.

Potenziometro sospensione posteriore.

Potenziometro sospensione anteriore.







Appendice "B" – Modulo GPS

B.1 – Analisi dei dati

Attenzione:

lo scarico dei dati da EVO3 Pro è possibile solo a partire da Race Studio 2.21.20.

Aprendo una prova effettuata con l'uso del Modulo GPS, alcuni nuovi canali verranno automaticamente aggiunti alla barra "Misure e giri" di **Race Studio Analysis**, ovvero:

- GPS Speed;
- GPS Nsat;
- GPS LatAcc;
- GPS LonAcc;
- GPS Slope;
- GPS Heading;
- GPS Gyro;

GPS Speed

Indica la velocità misurata attraverso i segnali GPS.

GPS Nsat

Indica il numero di satelliti ricevuti durante la prova. Il numero massimo di satelliti utilizzato per il calcolo delle soluzioni GPS è fissato a 9.

GPS Lat Acc

Questo canale mostra l'accelerazione laterale rispetto alla percorrenza della traiettoria calcolata a partire dalla velocità GPS lungo i 3 assi.

GPS LonAcc

Mostra accelerazioni e decelerazioni del veicolo.

GPS Slope

Con questo valore viene misurata la pendenza verso l'alto o verso il basso del tracciato.

GPS Heading

Questa misura indica la rotta rispetto al nord geografico.

GPS Gyro

Questo canale misura la velocità angolare di percorrenza della traiettoria espressa in gradi/secondo.



Premendo il tasto "Visualizza" sulla barra dei menù di **Race Studio Analysis** e selezionando l'opzione "GPS Data" viene mostrata la finestra relativa alla visualizzazione della traiettoria percorsa dal veicolo durante la prova, giro per giro:



La medesima funzione è attivabile attraverso la barra delle icone.

😽 Informazioni sull	a misura - [Gestione (Giri e D	ataba	se dell	e prove]	
🖵 File Dati Visualizza	a Mappa Mo	difica Opzie	oni Rad	ce Studi	o 2 Fin	estra ?	
🗳 🖾 🙀 🐍	🛆 🔣 🖻	EE	I 🞬 🤅	٠ ﴿	I. 🥔	V3+7 O	Ħ
Misure e giri	GP	5 Data		×	Datab	ase delle pro	ove
Misure Giri Mode			-			Informazion	i aggi
Speed 1	0.0	0.0	km/h			Mostra gi	ro
Fork	96.3	75.9	mm		N	Tompo	9.
Shock	7.7	10.5	mm		IN	rempo	~ I
🔲 📕 Sterring Angle	0.2	0.6	deg		81	02.36.036	13
Gyro	-10	-9	deg/s		82	01.58.470	10
📕 Brake pressure 📕	5	3	bar		Q2	01 59 214	Bife
Acc_1	0.10	0.12	g			01.30.214	-
🔲 Datalogger Tem	29	29	0°		8 4	02.45.636	14
Battery	13.4	13.4	V		1		
BPM B	12997	13120	rpm				
TPS	1	1	%				
MAP	380	382	mbar				
Dfarf	0	0	#				
Enrichment Pos	0	0	us				



Posizionando il puntatore del mouse sulla casella indicante il nome della misura visualizzata ed utilizzando la rotella del mouse è possibile scorrere i valori dei diversi canali acquisiti.



Puntando invece il mouse sulla traiettoria, comparirà il valore puntuale della grandezza visualizzata (in questo caso GPS Speed):





Così come è possibile utilizzare la funzione di zoom (IN e OUT) nell'analisi del grafico misure, anche con l' analisi GPS si può ingrandire la traiettoria nella sezione di circuito di maggior interesse.

È inoltre possibile ruotare la mappa nelle 3 dimensioni, tenendo premuto il tasto destro del mouse ed avendo il puntatore posizionato sulla visualizzazione del tracciato.



La mappa è disegnata nelle 3 dimensioni e visualizzandola lateralmente è quindi possibile rilevare le variazioni altimetriche, che vengono visualizzate cliccando 2 volte con il tasto destro e tenendo il puntatore posizionato sulla mappa GPS.



Per analizzare più dettagliatamente il tracciato è possibile visualizzare una griglia premendo l'apposito tasto sulla barra delle icone.



La grandezza della griglia è personalizzabile dal menù a tendina premendo il tasto "Opzioni ► GPS Tools ► Impostazioni griglia";



Appendice "C" – Risoluzione dei problemi

C.1 – Velocità

Problema	Causa più probabile	Soluzione consigliata
Assenza del segnale velocità alla	 Verificare che la distanza sensore / magneti sia quella specificata 	1. Regolare la distanza
ruota	 Verificare che il sensore sia connesso all'ingresso appropriato 	 Collegare il cavo del sensore velocità all'ingresso speed del logger
	 Il cavo è danneggiato o rotto 	3. sostituire il cavo
	4. Il sensore è danneggiato	4. sostituire il sensore
Il valore della velocità alla ruota non è corretto	 Verificare che il valore della circonferenza ruota sia corretto (valore di default 1666 mm) 	 Impostare il valore corretto nel foglio Configurazione / Canali di Race Studio 2.
	 Verificare che il numero di magneti sia corretto e coerente alla configurazione 	 Impostare il valore corretto nel menù Configurazione / Canali di Race Studio 2
Picchi alti o bassi	 Verificare che la distanza sensori / magneti sia compresa tra 6 e 15 mm 	 Sistemare la distanza sensore / ruota fonica e verificare l'allineamento sensore / magnete
	2. Il sensore è danneggiato	2. Sostituire il sensore



C.2 – Dati

Problema	Causa più probabile	Soluzione consigliata
II logger non ha memorizzato alcun dato	 II logger si è spento durante la prova. 	 Assicurarsi che il logger sia correttamente alimentato e che non ci siano cortocircuiti sui vari cablaggi (n.b. la scocca in carbonio ha potenziale negativo.)
	 E' stata trasmessa una configurazione prima dello scarico dati 	 Se viene trasmessa una configurazione o eseguita una calibrazione la memoria viene cancellata
I dati acquisiti sono	1. Il sensore è danneggiato	1. Sostituire il sensore
Incorretti	2. Il cablaggio è danneggiato	2. Sostituire il cablaggio
	 I canali non sono stati calibrati o auto-calibrati 	3. Ripetere la calibrazione

C.3 – Tempi sul giro

Attenzione: il display XAP potrebbe non mostrare la pagina che visualizza i tempi sul giro. Si consiglia di rivolgersi al costruttore per l'aggiornamento del firmware.

Problema	Ca	ausa	a più probabile	Soluz	ione consigliata
Alcuni giri uniti	sono	1.	Incorretta installazione del ricevitore	1.	Reinstallare il ricevitore
Tutti i giri uniti	sono	1.	Verificare che il ricevitore sia installato sul lato corretto della vettura	1.	Riposizionare il ricevitore
		2.	Verificare che il ricevitore o il cavo non siano danneggiati	2.	Sostituire cavo o ricevitore
		3.	Verificare la posizione del trasmettitore	3.	Riposizionare il trasmettitore.
		4.	Il foro sul cofanetto è troppo piccolo	4.	Aumentare le dimensioni del foro (suggerito 20mm)
		5.	La batteria del trasmettitore è scarica	5.	Sostituire la batteria.
I tempi troppo corti	sono	1.	Verificare che non siano considerati i giri di rientro	1.	Disabilitare i giri di rientro da Race Studio 2 Analysis
		2.	Verificare che non ci siano più trasmettitori a bordo pista	2.	Rimuovere altri trasmettitori o incrementare il tempo di buio.



C.4 – Comunicazione Logger – PC

Problema	Causa più probabile	Soluzione consigliata
PC e logger non	1. Il logger è spento	1. Accendere il logger
comunicano.	 II driver USB non è installato correttamente 	2. Reinstallare il driver USB
	 La porta USB del PC non funziona correttamente 	 Se disponibile, provare una seconda porta USB
	4. Il cavo USB è danneggiato	4. Sostituire il cavo USB