AiM Infotech

Kit Plug&Play MXL Strada/Pista/Pro/Pro05 per Subaru Impreza 1999-2012

#### Versione 1.04







# INDICE

INDICE	1
PRE-REQUISITI	2
INTRODUZIONE	3
1 – Kit standard, optional e codici prodotto 1.1 – Kit base MXL Strada 1.2 – Kit completo MXL Strada 1.3 – Kit base MXL Pista 1.4 – Kit completo MXL Pista 1.5 – Kit universale MXL Strada/Pista (per clienti che hanno già un MXL Strada/Pista) 1.6 – Kit universale MXL Pro/Pro05 (per clienti che hanno già un MXL Pro/Pro05) 1.7 – Kit upgrading (per clienti che hanno già un kit base e vogliono passare al kit completo) 1.8 – Optional	4 5 6 7 7 8
2 – Installazione del kit 2.1 – Installazione del kit MXL Strada/Pista 2.2 – Installazione del kit MXL Pro/Pro05	9 9 11
3 – Configurazione con Race Studio 2 3.1 – Configurazione di MXL Strada/Pista 3.2 – Configurazione di MXL Pro/Pro05	13 14 19
4 – Calibrazione delle marce	24
5 – Canali acquisiti 5.1 – Canali acquisiti da MXL con protocollo 1999-2007 5.2 – Canali acquisiti da MXL con protocollo 2008-2011	25 25 26
6 – Scarico dati	26



### PRE-REQUISITI

Questo kit supporta i veicoli Subaru Impreza dal 1999 al 2012.

MXL Strada/Pista/Pro/Pro05 può essere configurato solo in ambiente Windows™ ed è compatibile con i sistemi operativi Microsoft Windows 7<sup>™</sup>, Vista<sup>™</sup> ed XP<sup>™</sup>.

Si faccia riferimento al manuale utente di Race Studio Configurazione – scaricabile gratuitamente dall'area download software del sito <u>www.aim-sportline.com</u> – per sapere come installare il software ed i driver ed al manuale utente di MXL per informazioni relative al funzionamento di MXL.



#### **INTRODUZIONE**

Il kit MXL Plug&Play per Subaru Impresa è un cruscotto – con funzione di acquisizione dati nella versione Pista – progettato per un'installazione rapida e facile. Con uno sforzo minimo potrete collegarvi alla centralina controllo motore dell'auto o ECU (d'ora in avanti ECU) e visualizzare, senza dover installare sensori aggiuntivi ed a seconda del modello dell'auto:

- RPM
- velocità
- posizione farfalla
- temperatura del motore
- pressione del turbo compressore
- anticipo iniezione bancata destra
- anticipo iniezione bancata sinistra
- anticipo dell'accensione
- correzione del sensore di detonazione
- livello del carburante
- sensore di folle
- segnale di frizione disinserita
- segnale di inizio frenata
- carico motore
- flusso d'aria

Attenzione: i canali acquisiti possono variare con l'anno di immatricolazione del veicolo e tutti i canali analogici aggiuntivi nelle versioni MXL Strada/Pista sono disabilitati come chiarito nel paragrafo 3.1.

Grazie al trasmettitore ed al ricevitore a raggi infrarossi – inclusi nel kit MXL Pista ed opzionali nel kit MXL Strada – potrete visualizzare e, se avete acquistato un MXL Pista/Pro/Pro05, memorizzare i tempi sul giro.



#### 1 Kit standard, optional e codici prodotto



Il kit Plug&Play MXL per Subaru Impreza è disponibile in diverse versioni ognuna delle quali include solo alcuni degli articoli mostrati nella foto sopra, numerati per maggiore chiarezza.

Attenzione: prima di procedere all'installazione controllate che il kit acquistato contenga tutti gli articoli specificati.



## 1.1 Kit base MXL Strada

Il kit base MXL Strada corrisponde al codice X16MXLSKBS e contiene i seguenti articoli:

- MXL Strada (1)
- cablaggio base MXL Strada (2)
- cablaggio per interfaccia Subaru (3)
- cavo USB per collegamento PC (4)
- CD di installazione del software Race Studio 2 (5)
- manuale utente del kit MXL Plug&Play Subaru (6)
- adesivo AiM (7)

Nota: il kit MXL base Strada riceve solo i canali trasmessi dalla ECU Subaru.

# 1.2 Kit completo MXL Strada

Il kit completo MXL Strada corrisponde al codice X16MXLSKCS e contiene i seguenti articoli:

- MXL Strada (1)
- cablaggio completo MXL Strada (8)
- cablaggio per interfaccia Subaru (3)
- cavo USB per collegamento PC (4)
- CD di installazione del software Race Studio 2 (5)
- manuale utente del kit MXL Plug&Play Subaru (6)
- adesivo AiM (7)

Nota: il kit completo MXL Strada può supportare canali analogici aggiuntivi



## 1.3 Kit base MXL Pista

Il kit base MXL Pista corrisponde al codice X16MXLCKBS e contiene i seguenti articoli:

- MXL Pista (1)
- cablaggio base MXL Pista(2)
- cablaggio per interfaccia Subaru (3)
- ricevitore (9) e trasmettitore di giro a raggi infrarossi (10)
- cavo alimentazione trasmettitore (11)
- cavo USB per collegamento PC (4)
- CD di installazione del software Race Studio 2 (5)
- manuale utente del kit MXL Plug&Play Subaru (6)
- adesivo AiM (7)

Nota: il kit MXL base Pista riceve solo i canali trasmessi dalla ECU Subaru.

# 1.4 Kit completo MXL Pista

Il kit completo MXL Pista corrisponde al codice X16MXLCKCS e contiene i seguenti articoli:

- MXL Pista (1)
- cablaggio completo MXL Pista (8)
- cablaggio per interfaccia Subaru (3)
- ricevitore (9) e trasmettitore di giro a raggi infrarossi (10)
- cavo alimentazione trasmettitore (11)
- cavo USB per collegamento PC (4)
- CD di installazione del software Race Studio 2 (5)
- manuale utente del kit MXL Plug&Play Subaru (6)
- adesivo AiM (7)

Nota: il kit completo MXL Strada può supportare canali analogici aggiuntivi



### 1.5 Kit universale MXL Strada/Pista (per clienti che hanno già un MXL Strada/Pista)

Il kit universale MXL Strada/Pista per Subaru è riservato a clienti che abbiano già un MXL Strada/Pista, corrisponde al codice V02554530 e contiene i seguenti articoli:

- cablaggio per interfaccia universale MXL Strada/Pista per Subaru (3)
- CD di installazione del software Race Studio 2 (5)

### 1.6 Kit universale MXL Pro/Pro05 (per clienti che hanno già un MXL Pro/Pro05)

Il kit universale MXL Pro/Pro05 per Subaru è indirizzato a clienti che abbiano già un MXL Pro/Pro05, corrisponde al codice V02554600 e contiene i seguenti articoli:

- cablaggio per interfaccia universale MXL Pro/Pro05 per Subaru
- CD di installazione del software Race Studio 2

## 1.7 Kit upgrading (per clienti che hanno già un kit base e vogliono passare al kit completo)

Il kit upgrading è indirizzato a clienti che abbiano già un kit base Subaru e desiderino passare al kit completo; corrisponde al codice V02554520 e contiene i seguenti articoli:

- cablaggio completo MXL Strada/Pista per Subaru (8)
- CD di installazione del software Race Studio 2 (5)



## 1.8 Optional

Gli articoli optional sono i seguenti e sono disponibili solo per i kit MXL Strada:

- ricevitore di giro a raggi infrarossi (9) codice prodotto: X41RX19090
- trasmettitore di giro a raggi infrarossi (10) codice prodotto: X02TXKMA01
- cavo alimentazione per trasmettitore a raggi infrarossi. (11) codice prodotto: V02POWTX0



### 2 Installazione del kit

Il kit MXL Plug&Play per Subaru Impreza garantisce la massima facilità di installazione.

# 2.1 Installazione del kit MXL Strada/Pista

MXL Strada/Pista non è provvisto di alimentazione interna. Si prenda quindi l'alimentazione esterna collegando i fili liberi del cavo di interfaccia Subaru ad una fonte +12 volt sotto chiave in modo che lo strumento si accenda e spenga insieme al quadro.

Il collegamento di MXL con la ECU avviene attraverso la presa diagnosi OBDII posta sotto il piantone dello sterzo come indicato nell'immagine sotto a sinistra. L'immagine di destra mostra invece la presa OBDII nella quale deve essere inserito il connettore dedicato del cablaggio interfaccia Subaru.





L'immagine sotto mostra il connettore del cablaggio interfaccia Subaru inserito nella presa OBDII.



A questo punto il sistema può essere alimentato ed è collegato alla ECU del veicolo. Perché MXL riceva i dati dalla ECU collegate il connettore plastico femmina del cavo d'interfaccia:

- al connettore plastico maschio del cavo base di MXL se avete acquistato un kit base;
- al connettore plastico maschio etichettato RS232 del cablaggio completo MXL se avete acquistato un kit completo.

Bisogna ora ancorare rigidamente MXL ad un punto sulla plancia del veicolo. Per farlo utilizzate i quattro punti di fissaggio posti sul retro dello strumento e mostrati sotto.





Le immagini sotto mostrano due installazioni consigliate di MXL.



Se avete acquistato un kit completo avrete un cablaggio completo e potrete collegare sensori aggiuntivi, compreso il ricevitore di giro ottico a raggi infrarossi. Fate riferimento al manuale utente di MXL scaricabile gratuitamente dall'area download documentazione del sito <u>www.aim-sportline.com</u> per sapere come collegare tutti i sensori.

# 2.2 Installazione del kit MXL Pro/Pro05

MXL Pro/Pro05 non è provvisto di alimentazione interna e prende l'alimentazione dal cablaggio di interfaccia Subaru. A questo scopo collegate il connettore plastico del cablaggio d'interfaccia ad un qualunque canale non utilizzato di MXL Pro/Pro05. I canali disponibili a questo scopo sono i seguenti:

MXL Pro:

- Speed 1 2
- Canale 5 6 7

MXL Pro05:

- Speed 1 2 3 4
- Canali 8 9 10 11



Il collegamento di MXL con la ECU avviene attraverso la presa diagnosi OBDII posta sotto il piantone dello sterzo come indicato nell'immagine sotto a sinistra. L'immagine di destra mostra invece la presa OBDII nella quale deve essere inserito il connettore dedicato del cablaggio interfaccia Subaru.



L'immagine sotto mostra il connettore del cablaggio interfaccia Subaru inserito nella presa OBDII.



A questo punto il sistema può essere alimentato ed è collegato alla ECU del veicolo. Per collegarlo ad MXL utilizzate i fili liberi del cavo d'interfaccia e collegateli secondo questo schema:

- cavo etichettato RS232TX del cablaggio interfaccia Subaru con cavo etichettato RS232RX del cablaggio MXL Pro/Pro05;
- cavo etichettato RS232RX del cablaggio interfaccia Subaru con cavo etichettato RS232TX del cablaggio MXL Pro/Pro05;



Lo schema qui sotto mostra il collegamento.



Per ulteriori informazioni relative al pinout di MXL Pro/Pro05 si veda il manuale utente di MXL scaricabile dall'area download documentazione del sito <u>www.aim-sportline.com</u>.

# 3 Configurazione con Race Studio 2

Quando lo strumento è stato installato e collegato dovrete configurarlo utilizzando il software Race Studio 2 incluso nel kit. Eseguite questa procedura con lo strumento acceso e collegato al PC.

Per informazioni relative all'installazione del software e dei driver fate riferimento al manuale utente di Race Studio Configurazione scaricabile gratuitamente dall'area download sezione software del sito <u>www.aim-sportline.com</u>



# 3.1 Configurazione di MXL Strada/Pista

Lanciate il software Race Studio 2 e seguite questo percorso:

- Configurazione dispositivo -> MXL sulla tastiera di sinistra del software;
- si aprirà la pagina di configurazione di MXL e vi troverete sul layer "Scegli configurazione";
- premete il tasto "Nuova" ed apparirà la finestra di nuova configurazione mostrata sotto;
- inserite il nome della configurazione e del veicolo;
- selezionate il tipo centralina scegliendo tra: MXL Strada Subaru 99-11 e MXL Pista Subaru 99-11<sup>1</sup>.



<sup>1</sup>Entrambi questi tipi di centralina sono selezionabili anche se avete una Subaru Impreza del 2012.



- la casella "Produttore ECU" si imposterà automaticamente su "SUBARU";
- scegliete il "Modello ECU" corrispondente al vostro veicolo come mostrato sotto<sup>2</sup>;

Nuova configurazione	
Nome della nuova configurazione	DEFAULT
Nome Veicolo	DEFAULT
Tipo centralina	MXL PISTA SUBARU 99-11
Produttore ECU	SUBARU
Modello ECU	SSM 2008/2011 SSM 1999/2007
Unità di misura delle velocità	SSM 2008/2011
Unità di misura delle temperature	2°
Unità di misura delle pressioni	bar
	KAnnulla

- impostate le unità di misura per velocità, temperature e pressioni;
- premete "OK" ed avrete creato la configurazione;
- premete ora il tasto "Trasmissione" mostrato sotto e la configurazione sarà trasmessa ad MXL.

File Configurazione dispositivo	<u>S</u> carico dati	Importa dati da SmartyCam	A <u>n</u> alisi In <u>f</u> orm
		📓 System manager	
Racing Data Power		Trasmission	e
AIM Sportling		Configurazione selezionata	
Aiw Sportine			
The World Leader in Data Ad	quisition	Nome installazione	Tipo centralina

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Se avete una Subaru Impreza del 2012 selezionate "SSM 2008/2011".



Attenzione: come accennato nell'introduzione, il kit Plug&Play non ha sensori aggiuntivi quindi tutti i canali analogici ed il canale Speed\_1 di MXL sono di default disabilitati. Questo è verificabile attivando il layer "Canali" mostrato sotto.

I canali si attiverebbero solo aggiungendo fisicamente dei sensori, collegandoli e configurandoli.

	System manager				
Trasmissione					
Configurazione selezionata					
Nome installazione	Tipo centralina	Ecu La			
DEFAULT	MXL PISTA SUBAR	SUBARU - SSM 2008/2 0			
Scegli configurazione	anali Configurazione sistem	a Configuratore espansioni			
Speed 1					
Circonferenza ruota	inch 65.59				
Impulsi per giro ruota	1				
ID #	Abil.	Nome canale			
RPM	DISABILITATO	Engine			
ann a		Speed 1			
SPD_1	DISABILITATO	obcog_t			
CH_1	DISABILITATO	Channel_1			
CH_1	DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO	Channel_1 Channel_2			
CH_1   CH_2   CH_3	DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO	Channel_1 Channel_2 Channel_3			
CH_1   CH_2   CH_3   CH_4	DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO	Channel_1 Channel_2 Channel_3 Channel_4			
CH_1   CH_2   CH_3   CH_4   CH_5	DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO	Channel_1 Channel_2 Channel_3 Channel_4 Channel_5			
SPD_1 CH_1 CH_2 CH_3 CH_4 CH_5 CH_6	DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO	Channel_1 Channel_2 Channel_3 Channel_4 Channel_5 Channel_6			
SPD_1 CH_1 CH_2 CH_3 CH_4 CH_5 CH_6 CH_7	DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO	Channel_1 Channel_2 Channel_3 Channel_4 Channel_5 Channel_6 Channel_7			
SPD_1 CH_1   CH_2   CH_3   CH_4   CH_5   CH_6   CH_7   CH_8	DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO	Channel_1 Channel_2 Channel_3 Channel_4 Channel_5 Channel_6 Channel_7 Channel_8			
SPD_1       I         CH_1       I         CH_2       I         CH_3       I         CH_4       I         CH_5       I         CH_6       I         CH_7       I         CH_8       I         CALC_GEAR       I	DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO DISABILITATO ABILITATO	Channel_1 Channel_2 Channel_3 Channel_4 Channel_5 Channel_6 Channel_7 Channel_8 Calculated_Gear			



Il display di MXL da voi acquistato è già configurato e l'immagine sotto mostra i valori inseriti.



I canali impostati della configurazione pre-caricata sono:

- Giri motore: impostato su segnale ECU con fondo scala impostato a 8.000 giri/min;
- Sensore marce: impostato su "Calcolate"; bisogna calibrarlo come spiegato nel capitolo 4;
- Shift lights: sono impostate ipotizzando un limitatore a 6900 giri. Se il vostro motore ha un limitatore impostato su valori superiori modificate questi valori così che le luci di cambiata si accendano poco prima dell'intervento del limitatore. Di seguito trovate i valori del limitatore di alcuni modelli.
  - o STI spec C 2000 cc 280cv ha un limitatore impostato su 7.900 giri;
  - o STI 2000 cc 265 cv ha un limitatore impostato a 7.500 giri.

Le soglie di allarme sono impostate per i canali ("Canale con allarme"):

- ECT (temperatura acqua): soglia impostata a 105°C
- TURBO PRESS (pressione di sovra alimentazione): soglia impostata a 1.3 bar;
- FUEL\_LEV (livello carburante): allarme impostato al 15% del carburante residuo.



I canali visualizzati dal display di MXL (Campi "Misura") sono:

- ECT (temperatura acqua);
- TURBO PRESS (pressione di sovra alimentazione);
- TPS (percentuale di apertura farfalla)
- FUEL\_LEV (livello carburante);
- ODOMETRO: quando si trova in pista, se avrete collegato il ricevitore ottico e posizionato il trasmettitore, nel momento in cui MXL registrerà un segnale di giro passerà alla modalità "Mostra tempo del giro" come nell'immagine sotto. Per visualizzare nuovamente l'odometro spegnere ed accendere MXL.

Giro Tempo di buio (sec.) Num. segmenti pista 1	
Mostra tempo del giro Mostra odometro Mostra tempo corrente sul giro	

Attenzione: se avete modificato la configurazione pre-caricata e volete tornare alla situazione di partenza sarà sufficiente creare una nuova configurazione come spiegato prima.

Per qualsiasi ulteriore informazione relativa alla gestione della configurazione di MXL fate riferimento al manuale utente dello strumento scaricabile gratuitamente dall'area download, sezione documentazione sito <u>www.aim-sportline.com</u>.



# 3.2 Configurazione di MXL Pro/Pro05

Lanciate il software Race Studio 2 e seguite questo percorso:

- Configurazione dispositivo -> MXL sulla tastiera di sinistra del software;
- si aprirà la pagina di configurazione di MXL e vi troverete sul layer "Scegli configurazione";
- premete il tasto "Nuova" ed apparirà la finestra di nuova configurazione mostrata sotto;
- inserite il nome della configurazione e del veicolo;
- selezionate il tipo centralina scegliendo tra: MXL Pro ed MXL Pro05.

AULT     MXL PRO     None - None     Ottico       egli configurazione     Canali     Configurazione sistema     Configural       Image: Statistic statisty statistic statistic statistic statistic statistic statis	DEFAULT 7.38.52 (h.m.s) 3.43 ore espansioni via CAN Clona Importa	2.47 (h.m.s) 151 Esporta
egli configurazione Canali Configurazione sistema Configurat Nuova Cancella  None installazione Centrulino DEF AULT M Nuova configurazione	ore espansioni via CAN Clona Importa Importa	Esporta
egli configurazione Canali Configurazione sistema Configural  Nuova  None installazione  Centurita  None installazione  Centurita  Nuova configurazione	ore espansioni via CAN Clona C	Esporta
Nuova     None installazione     Centualia     DEF AULT     M     Nuova configurazione	Clona Importa	Esporta
Nuova     Cancella       None installazione     Centraline       DEFAULT     M       Nuova configurazione	Clona Importa A	Esporta
None installazione         Centrativa           DEFAULT         M         Nuova configurazione	Vaduttava ECU Madalla ECU Las Tirr	
DEF AULT M Nuova configurazione		er Nome veicolo
		DEEALILT
DEFAULT M		DEFAULT
DEFAULT M Nome della nuova configurazione	DEFAULT	DEFAULT
DEFAULT M Nome Veicolo	DEFAULT	DEFAULT
Sma <sup>r</sup> tyCam Slave M	SCINCT .	Audi
DEF <mark>AULT M</mark> Tipo centralina	MXL PISTA	DEFAULT
DEF <mark>AULT M</mark>	MXL PISTA	DEFAULT
DEFAULT M Produttore ECU	MXL STRADA	DEFAULT
DEFAULT Modello ECU	MXL PRO	DEFAULT
DEF <mark>AULT M</mark>	MXL PISTA SUZUKI GSXR K3 · K5 (CABL MXL PISTA SUZUKI GSXB 600 2006-	A0 DEFAULT
Unità di misura delle velocità	MXL PISTA SUZUKI GSXR 750 2006-	200
	MXL PISTA SUZUKI GSXR 1000 2005- MXL PISTA SUZUKI GSXR 600 2008	200
Unita di misura delle temperature	MXL PISTA SUZUKI GSXR 750 2008	200
Unità di misura delle pressioni	MXL STRADA SUZUKI GSXR K3 · K5 (CAB	LA
	MXLISTRADA SUZUKI GSXR 600 2006- MXLISTRADA SUZUKI GSXR 750 2006-	201
	MXL STRADA SUZUKI GSXR 1000 2005-	200
	MXL STRADA SUZUKI GSXR 600 2008 MXL STRADA SUZUKI GSXR 750 2008	
Dunge Brat Mon	MXL STRADA SUZUKI GSXR 1000 2007-	200
845 32 1835 CH_3 326 CH_4 678	MXL PRO 05 SUZUKI GSXR 1000 2007-2 MXL PISTA GSXR YOSHIMURA	.00
10 C - 10 C	MXL PRO 05 GSXR YOSHIMURA	
	MXL PISTA YAMAHA-R1-04-09	
	MXL PISTA YAMAHA-R6-04-05 MXL PISTA YAMAHA-R6-06-07-08	-
	MXL STRADA YAMAHA-R1-04-09	
	MXL STRADA YAMAHA-R6-04-05 MXL STBADA YAMAHA-R6-06-07-08	
	MXL PISTA YAMAHA-TMAX	
	MXL STRADA YAMAHA-TMAX MXL PISTA KAWASAKI ZX6R ZX10B	
	MXL STRADA KAWASAKI ZX6R_ZX10R	
	MXL PISTA SUBARU 99-11 MXL STRADA SUBARU 99-11	



- selezionate il Produttore ECU "Subaru";
- scegliete il Modello ECU corrispondente al vostro veicolo come mostrato sotto<sup>3</sup>;

Nuova configurazione	
Nome della nuova configurazione	DEFAULT
Nome Veicolo	DEFAULT
Tipo centralina	MXL PRO 05
Produttore ECU	SUBARU
Modello ECU	SSM 2008/2011
Unità di misura delle velocità	SSM 1999/2007 SSM 2008/2011
Unità di misura delle temperature	°C 🗸
Unità di misura delle pressioni	bar 💌
41144 24444 1144 24444 1144 2435 1146 244 1146 244	<mark>√ _</mark> K ▲nnulla

- impostate le unità di misura per velocità, temperature e pressioni;
- premete "OK" ed avrete creato la configurazione;
- premete ora il tasto "Trasmissione" mostrato sotto e la configurazione sarà trasmessa ad MXL.

<u>File</u> Configurazione dispositivo <u>S</u> caric	o dati Importa dati da SmartyCam A <u>n</u> alisi In <u>f</u> orm
	📓 System manager
Racing Data Power	
AIM Sportline	Configurazione selezionata
AIM Sportline The World Leader in Data Acquisit	tion Configurazione selezionata

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Se avete una Subaru Impreza del 2012 selezionate "SSM 2008/2011".



Attenzione: il kit Plug&Play viene venduto senza sensori aggiuntivi ma i canali analogici ed una delle quattro velocità sono comunque di default abilitati. Questo è verificabile attivando il layer "Canali" mostrato sotto.

Affinché le altre tre velocità si abilitino ed i analogici canali trasmettano dei dati è però necessario aggiungere fisicamente dei sensori, collegarli e configurarli. Questa procedura esula però da un kit Plug&Play.

📔 System n	nanage	r										
	Trasmis	sione	ļ	Lettura		🔗 Inforr	nazioni rete-C	AN	Imposta F Smar	unzioni per tyCam	int 🕑	posta l'orologi ema d'acquisi
Configurazione selezionata												
Nome installa	zione	Tipo centralina	Ecu		Lap Timer	Nome veic	olo Tempo	disponibile	Tempo con GPS	Frequenza totale	Frequenza	a master Fre
DEFAULT	1	MXL PRO 05	SUBARU - SSM	1999/2007	Ottico	DEFAULT	9.42.2	4 (h.m.s)	5.48.51 (h.m.s)	239 (Hz)	239 (Hz)	0 (
Scegli configurazione       Configurazione sistema       Configurazione espansioni via CAN         Speed_1       Speed_2       Speed_3       Speed_4         Circonferenza ruota       inch       65.59       Circonferenza ruota       inch       65.59         Impulsi per giro ruota       1       Impulsi per giro ruota       1       Impulsi per giro ruota       1												
ID	Abi	l.	Nor	ne canale		Freq.		Sensore u	sato	L	Inità	Inizioscala
RPM	Г	DISABILITATO	) Engi	ine		10 Hz	-	Giri motore	;	rı	om	0
SPD_1		ABILITATO	Spe	ed_1		10 Hz	•	Velocità		🗾 m	nph .1 🔰	• 0.0
SPD_2		DISABILITATO	) Spe	ed_2		10 Hz	-	Velocità		🗾 m	ph.1	• 0.0
SPD_3		DISABILITATO	) Spe	ed_3		10 Hz	-	Velocità		🗾 m	ph.1	• 0.0
SPD_4		DISABILITATO	) Spec	ed_4		10 Hz	-	Velocità		🗾 m	ph.1	• 0.0
CH_1		ABILITATO	Cha	nnel_1		10 Hz	-	Generico li	neare 0-5 V	<b>▼</b> V	.1	• 0.0
CH_2		ABILITATO	Cha	nnel_2		10 Hz	-	Generico li	neare 0-5 V	- V	.1	- 0.0
СН_З		ABILITATO	Cha	nnel_3		10 Hz	-	Generico li	neare 0-5 V	💌 V	.1	• 0.0
CH_4		ABILITATO	Cha	nnel_4		10 Hz	•	Generico li	neare 0-5 V	<b>•</b> V	.1	• 0.0
CH_5		ABILITATO	Cha	nnel_5		10 Hz	•	Generico li	neare 0-5 V	💌 V	.1	• 0.0
CH_6		ABILITATO	Cha	nnel_6		10 Hz	•	Generico li	neare 0-5 V	<u> </u>	.1	• 0.0
CH_7		ABILITATO	Cha	nnel_7		10 Hz	•	Generico li	neare 0-5 V	<u> </u>	.1	• 0.0
CH_8		ABILITATO	Cha	nnel_8		10 Hz	•	Generico li	neare 0-5 V	<u> </u>	.1	• 0.0
CH_9		ABILITATO	Cha	nnel_9		10 Hz	•	Generico li	neare 0-5 V	<u> </u>	.1	• 0.0
CH_10		ABILITATO	Cha	nnel_10		10 Hz	•	Generico li	neare 0-5 V	<u> </u>	.1	• 0.0
CH_11		ABILITATO	Cha	nnel_11		10 Hz	•	Generico li	neare 0-5 V	<u> </u>	.1	• 0.0
CH_12		ABILITATO	Cha	nnel_12		10 Hz	-	Generico li	neare 0-5 V	▼ V	.1	• 0.0



Il display di MXL da voi acquistato deve essere configurato e l'immagine sotto mostra i valori suggeriti da AiM.

i motore	Shift Lights	~ Velocità		
Sensore AIM Costante moltiplicativa / 1	6800 🔘	Canale SPEED	~	🙆 🔲 Usa i tempi sul giro da GPS
Segnale ECU Valore massimo 8000 💌	6600	Giro		Larghezza della pista ( per la precisione de
larme fuori giri		Tempo di buio (sec.)	8	tempi sul giro da GPS ):
nsore marce	0400	Num. segmenti p	ista 1	Auto/Moto 33 ft
Nessuno	6200 📀	Mostra ten	noo del airo	Barca 328 ft
Calcolate + segnale	6000 💿	Mostra ede	ometro	
Canale 12 Massima marcia utilizzata		Mostra ten	npo corrente sul giro	Specifica
ECU 6		Condizione che	abilita gli allarmi selezionati	
Condizionela		Dattery		
Canale con allarme Soglia	GEAR 6	Canale con alla	srmeSoglia	
	R J POIL		> 1.3 No	
nnel_3 🛛 🔁 💷 🔤 况 🔧	3.2	8:35 FUEL_LEV	> 15 No	
annel_5 💌 🔁 🔍 № 🚰 🖊 🖞 🗠 🦕	I LAP LIN	Channel_6	✓ > 0 No	
🖉 🗆 Aggancia allarmi ai campi misura		MYL MYL		
Misura Sigla canale		Misura	Sigla canale	
mpo 1 - sempre mostrato		Campo 2 - sempre	mostrato TPS	
annel_3 CH_3 Testo di benv	eņuto		- FUEL	
mpo 3 - pagina 2 Testo 1		Campo 4 - pagina	2	
annel 5 🗸 CH_5		Channel 6	V CH_6	

I canali da impostare sono:

- Giri motore: impostato su "Segnale ECU"; impostare fondo scala a 8.000 giri/min;
- Sensore marce: impostato su "Calcolate"; bisogna calibrarlo come spiegato nel capitolo 4;
- Shift lights: il vostro motore ha un limitatore; impostate questi valori così che le luci di cambiata si accendano poco prima dell'intervento del limitatore. Di seguito trovate i valori del limitatore di alcuni modelli.
  - o STI spec C 2000 cc 280cv ha un limitatore impostato su 7.900 giri;
  - o STI 2000 cc 265 cv ha un limitatore impostato a 7.500 giri.

Bisogna impostare le soglie di allarme per i canali ("Canale con allarme"):

- ECT (temperatura acqua): imposta re il valore di soglia a 105°C
- TURBO PRESS (pressione di sovra alimentazione): impostare il valore di soglia a 1.3 bar;
- FUEL\_LEV (livello carburante): impostare il valore di soglia al 15% del carburante residuo.



I canali da visualizzare a display (campi "Misura") sono:

- ECT (temperatura acqua);
- TURBO PRESS (pressione di sovra alimentazione);
- TPS (percentuale di apertura farfalla)
- FUEL\_LEV (livello carburante);
- ODOMETRO; quando si trova in pista, se avrete collegato il ricevitore ottico e posizionato il trasmettitore, nel momento in cui MXL registrerà un segnale di giro passerà alla modalità "Mostra tempo del giro" come nell'immagine sotto. Per visualizzare nuovamente l'odometro spegnere ed accendere MXL.

Giro Tempo di buio 8 (sec.) Num. segmenti pista 1
<ul> <li>Mostra tempo del giro</li> <li>Mostra odometro</li> <li>Mostra tempo corrente sul giro</li> </ul>

Attenzione: per qualsiasi ulteriore informazione relativa alla gestione della configurazione di MXL fate riferimento al manuale utente dello strumento scaricabile gratuitamente dall'area download, sezione documentazione sito <u>www.aim-sportline.com</u>.



#### 4 Calibrazione delle marce

La calibrazione delle marce è l'ultimo passaggio della configurazione di MXL. La procedura è la seguente:

- premete il tasto "MENU" di MXL sino a che vedete la scritta "START GEAR CALIB";
- premete "OK";
- comparirà la scritta "PRESS OK TO CLEAR";
- premete nuovamente "OK": lo strumento è pronto per avviare la calibrazione;
- partite frizionando il meno possibile; è necessario fare un "giro di apprendimento": inserite tutte le marce e tenete ogni marcia inserita per qualche secondo;
- fermate la vettura e spegnetela senza metterla in folle o tirare la frizione;
- riaccendete MXL: il display mostrerà la scritta "CALIBRATION OK"; se la procedura non fosse andata a buon fine il display mostrerà la scritta "ERROR GEAR CALC" e lo strumento riavvierà la procedura automaticamente: ripartite ripetendo il giro di apprendimento. Può capitare che MXL mostri "CALIBRATION OK" ma in realtà abbia appreso valori di marcia non corretti. In questo caso ripetere la calibrazione.



#### 5 Canali acquisiti

I canali acquisiti da MXL dipendono dall'anno di immatricolazione dell'auto e quindi dal protocollo che è stato selezionato in fase di configurazione ma non dal modello di MXL acquistato.

Acquistando il cablaggio completo, inoltre, è possibile collegare sensori aggiuntivi e ricevere ulteriori canali. La gestione di questi canali non rientra però nella filosofia di un kit Plug&Play e potete trovarla spiegata nel manuale utente di MXL scaricabile gratuitamente dall'area download, sezione documentazione del sito <u>www.aim-sportline.com</u>.

## 5.1 Canali acquisiti da MXL con protocollo 1999-2007

ID	CHANNEL NAME	FUNCTION
ECU_1	RPM	Giri motore
ECU_2	SPEED	Velocità del veicolo
ECU_3	TPS	Posizione farfalla
ECU_4	ECT	Temperatura acqua del motore
ECU_5	TURBO_PRESS	Pressione del turbo compressore
ECU_6	IN_VVT_R	Fasatura aspirazione bancata destra
ECU_7	IN_VVT_L	Fasatura aspirazione bancata sinistra
ECU_8	IGN_ADV	Anticipo dell'accensione
ECU_9	KNOCK_CORR	Correzione anticipi del sensore di detonazione
ECU_10	FUEL_LEV	Livello carburante
ECU_11	NEUTRAL	Segnale di folle
ECU_12	CLUTCH	Segnale di frizione disinserita
ECU_13	BRAKE	Segnale di inizio frenata
ECU_14	ENG_LOAD	Carico motore istantaneo
ECU_15	AIR_FLOW	Flusso d'aria nei condotti di aspirazione



## 5.2 Canali acquisiti da MXL con protocollo 2008-2011

ID	CHANNEL NAME	FUNCTION
ECU_1	SSM_RPM	Giri motore
ECU_2	SSM_SPEED	Velocità del veicolo
ECU_3	SSM_TPS	Posizione farfalla
ECU_4	SSM_ECT	Temperatura acqua del motore
ECU_5	SSM_TURBO_PRES	Pressione del turbo compressore
ECU_6	SSM_IN_VVT_R	Fasatura aspirazione bancata destra
ECU_7	SSM_IN_VVT_L	Fasatura aspirazione bancata sinistra
ECU_8	SSM_IGN_ADV	Anticipo dell'accensione
ECU_9	SSM_KNOCK_CORR	Correzione anticipi del sensore di detonazione
ECU_10	SSM_FUEL_LEV	Livello carburante
ECU_11	SSM_NEUTRAL	Segnale di folle
ECU_12	SSM_CLUTCH	Segnale di frizione disinserita
ECU_13	SSM_BRAKE	Segnale di inizio frenata
ECU_14	SSM_ENG_LOAD	Carico motore istantaneo
ECU_15	SSM_AIR_FLOW	Flusso d'aria nei condotti di aspirazione
ECU_16	SSM_EX_VVT_R	Fasatura scarico bancata destra
ECU_17	SSM_EX_VVT_L	Fasatura scarico bancata sinistra
ECU_18	SSM_SEL_MAP	Mappa selezionata
ECU_19	SSM_GEAR	Marcia inserita



#### <mark>6</mark> Scarico dati

Quando una sessione di prova è terminata, se avete acquistato un MXL Pista/Pro/Pro05 potete scaricare i dati acquisiti su di un PC grazie al cavo di collegamento incluso nel kit e salvarli grazie al database incluso in Race Studio 2.