

AiM Infotech

Ricevitore di giro ottico – Configurazione con Race Studio 3

Versione 1.00



1

Introduzione


Quando il ricevitore di giro è stato fisicamente collegato al canale "Lap" dello strumento AiM lo si configuri in modo che gestisca correttamente il ricevitore. Si faccia riferimento ai pinout dei singoli strumenti per sapere ove collegare il sensore.

2

Configurazione con Race Studio 3

Lanciare il software, selezionare la configurazione in uso ed entrare nel layer "Parameters" (1)

- impostare il riquadro "Lap Detection" (2) e premere "Transmit" (3)



Attenzione: si raccomanda di controllare che non sia abilitato il tempo sul giro con GPS.

